

GUIA DE CONSULTA DIÁRIA



OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO INDESIT

Para receber mais informações e assistência, registre o seu produto em www.indesit.com/register




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website docs.indesit.eu e seguindo as instruções no verso do presente guia.



Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o guia de Saúde e Segurança.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



Compartmento frigorífico

1. Painel de controlo eletrónico / unidade de iluminação
2. Prateleiras
3. Chapa de características com o nome comercial
4. Gaveta para fruta e legumes
5. Kit de reversibilidade das portas
6. Prateleiras da porta
7. Caixa para ovos
8. Prateleira para garrafas
9. Juntas da porta

Compartmento do congelador


9. Juntas da porta
10. Gavetas do congelador
11. Prateleiras
12. Gaveta inferior: zona mais fria - aconselhável para a congelação de alimentos frescos
13. Cuvetes de gelo
14. Sensor Blackout (corte de energia)

PAINEL DE CONTROLO

B. Manípulo do termóstato



- A. Lâmpada
- B. Manípulo do termóstato
- C. Indicador de regulação do termóstato
- D. Botão da luz



REGULAÇÃO DA TEMPERATURA

Termóstato regulado para **MIN**: refrigeração de baixa intensidade

Termóstato regulado entre **MIN** e **MAX**: a intensidade de refrigeração pode ser ajustada de acordo com as preferências.

Termóstato regulado para **MAX**: intensidade máxima da refrigeração.

Para a melhor conservação dos alimentos, recomenda-se a posição MED.

Termóstato programado para • : refrigeração e luz desligadas.


Nota: Os pontos de ajuste apresentados, correspondem à temperatura média em todo o frigorífico.

ACESSÓRIOS

CAIXA PARA OVOS



CUVETES DE GELO



UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

COMO LIGAR O APARELHO

Depois de ligar o aparelho à tomada de alimentação, rode o manípulo do termóstato para ligar o aparelho: a refrigeração e a luz são ligadas; coloque o manípulo na potência desejada (consulte: "Painel de comando", na página 1).

Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos nos compartimentos do frigorífico e do congelador.

LUZ DO FRIGORÍFICO

Para remover a lâmpada, rode-a para a esquerda, tal como indicado na figura:




Verifique a lâmpada. Se necessário, desenrosque a lâmpada fundida e substitua-a por uma lâmpada LED do mesmo tipo disponível apenas no Serviço Pós-Venda ou revendedores autorizados.

A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico.

ALGUNS DOS SONS DE FUNCIONAMENTO QUE PODERÁ OUVIR

Um som sibilante quando liga o aparelho pela primeira vez ou após uma longa paragem.



Um som gorgolejante resultante da entrada do líquido refrigerante na tubagem.



Um som tipo "BRRR" resultante do funcionamento do compressor.



Um zumbido quando a válvula da água ou a ventoinha começam a funcionar.



Um som de rachar quando o compressor arranca.




O som tipo "clique" é resultante do termóstato que ajusta a frequência de funcionamento do compressor.



SENSOR BLACKOUT (CORTE DE ENERGIA)


O sensor fornece indicações caso ocorra um corte de energia através dos dois líquidos nele contidos.



1. LÍQUIDO VERMELHO

2. LÍQUIDO AMARELO

COMO UTILIZAR (é necessário efetuar a configuração na primeira utilização)


<p>1</p> <p>Ligue o frigorífico à tomada</p> 	<p>2</p> <p>O sensor deverá estar na seguinte posição:</p> 	<p>3</p> <p>Aguarde 24 horas até o líquido estar congelado</p> <p>+24h</p> 	<p>4</p> <p>24 horas depois, deverá rodar o sensor blackout a 180° no sentido dos ponteiros do relógio. Nessa altura, o sensor estará pronto a funcionar. Inspeccione o sensor para verificar se ocorreu algum corte de energia.</p> 
---	--	---	---

INSPECIONE O SENSOR PARA VERIFICAR SE OCORREU ALGUM CORTE DE ENERGIA

A dissolução de um ou de ambos os líquidos é uma indicação de um aumento da temperatura no frigorífico que pode ter sido causado por um corte de energia. Mesmo a dissolução parcial de um dos dois líquidos pode demonstrar um aumento anormal da temperatura interna do aparelho.

 <p>Configuração por defeito: Nenhum problema</p> 	 <p>LÍQUIDO AMARELO EM BAIXO: deverá ingerir os alimentos no período de uma semana</p> 	 <p>LÍQUIDO VERMELHO E AMARELO EM BAIXO: deverá deitar os alimentos para o lixo</p> 
---	--	---

COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS




Legenda



ZONA TEMPERATURA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas



ZONA FRESCA

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes, frios, sobremesas



GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS



GAVETAS NORMAIS DO CONGELADOR



GAVETA ZONA DE CONGELAÇÃO

(MÁX. ZONA FRESCA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.

Nota: O tom cinza da legenda não corresponde à cor das gavetas

COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

Use recipientes de plástico reciclável, metal, alumínio e vidro e película aderente para embrulhar os alimentos.

Feche sempre bem ou cubra os recipientes de líquidos e alimentos que possam entornar ou que possam ser contaminados por transferência de outros odores ou sabores.

Se tiver uma pequena quantidade de alimento para guardar no compartimento frigorífico, recomendamos que utilize as prateleiras acima da gaveta de vegetais pois esta é a área mais fresca do compartimento.

Os alimentos que libertem uma grande quantidade de etileno e que são sensíveis a este gás, tais como as frutas e os vegetais, devem ser armazenados em separado ou cobertos de forma a não reduzir o seu prazo de validade; por exemplo, não armazene tomates juntamente com kiwis ou couves.

Para evitar que as garrafas caiam, pode usar o suporte para garrafas (disponível em modelos selecionados).

Não guarde alimentos muito perto um dos outros para permitir uma suficiente circulação de ar.

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O congelador é o local ideal para armazenar alimentos congelados, fazer cubos de gelo e congelar alimentos frescos.

O número máximo de quilogramas de alimentos frescos que pode congelar num período de 24 horas está indicado na placa de características (...kg/24 horas).

Se desejar armazenar uma pequena quantidade de alimentos no congelador, recomenda-se a utilização das áreas mais frias do compartimento do congelador, nomeadamente, a área inferior.

FICHA DE PRODUTO

> [www](http://www.docs.indesit.eu) A ficha do produto contendo os dados energéticos para este aparelho, pode ser transferida a partir do website da Indesit em docs.indesit.eu

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO


> [www](http://www.docs.indesit.eu) Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do nosso website docs.indesit.eu (pode utilizar este código QR), especificando o código comercial do produto.

> Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda.



CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO PÓS-VENDA

Pode encontrar os nossos contactos no manual de garantia. Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.



4 00010911291

Impresso em Itália